

СТР 1



14

(минимальное расстояние)

JC-2

Край чаши унитаза

4CM

Внимание! Выкрой

Проклеить, подогнуть, соединить с стр.3

Проклеить, подогнуть, соединить с стр.2

JC-220 L: — 37,5 x 50,5 см
(отверстие — 20 x 29,5 см);

Проклеить, соединить с стр.1

см

ние между крепежами)

20 L

Зона крепления монтажной
пластины JC-220 L (сплошная)

и таза JC-220 L

СТР 2

← Форсунка JC-220 L

ика может

Проклеить, подогнуть, соединить с стр.4

Как установить



1. Приложите выкройку к чаше унитаза;
2. Проверьте, чтобы монтажные отверстия попадали в отверстия монтажной пластины;
3. Убедитесь, что отметка совпадает с фактической (считается нормой).

СТР 3

| — Середина
| выкройки

 — Форсунка

 — Место крепления
монтажной пластины

 — Край унитаза

сигналом на ~3-6 мм

ку к крышки-биде

онтажные
зону крепления


етка края чаши унитаза
кой (разница в +/- 1 см

Проклеить, соединить с стр.3

Середина выкройки

Отверстие JC-220 L

Все выкройки



СТР 4